# People S 50 2T Manual de usuario



#### Bienvenidos > Enhorabuena

Estimado propietario: Enhorabuena por su acertada elección y le agradecemos su preferencia por KYMCO.

Con objeto de manejar su vehículo de forma segura y de mantenerlo siempre en perfectas condiciones, le recomendamos leer atentamente las instrucciones de este manual así como seguir los procedimientos de mantenimiento. Estamos seguros de que su KYMCO le corresponderá con la confianza depositada en él.

Le recordamos que solamente los agentes oficiales KYMCO están capacitados y disponen de las informaciones y herramientas especiales para ofrecerle una asistencia técnica satisfactoria.

Siempre en nuestra línea de mejora del producto, algunas informaciones o especificaciones que figuran en este manual pueden ser alterados sin previo aviso.

# Introducción

Seguridad > Acerca de la seguridad | Sección de seguridad | Recomendaciones para una conducción segura | Conducción bajo Iluvia | Carga transportada



# **Seguridad** > Acerca de la seguridad

Su seguridad y la de los demás, son de la máxima importancia. Manejar este vehículo con seguridad es una importante responsabilidad.

Para ayudarle a tomar decisiones relacionadas con la seguridad, le proporcionamos una serie de procedimientos de manejo y otras informaciones en etiquetas situadas en este manual. Por supuesto, le avisamos que no resulta práctico ni posible advertirle de todos los peligros relacionados con la conducción, manejo o mantenimiento de su vehículo. Usted debe hacer buen uso de su sentido común.

Encontrará las etiquetas de seguridad precedidas de:

Etiqueta | Seguridad

Todo este manual está repleto de información de seguridad importante. Léalo atentamente.

# **Seguridad** > **Sección** de **seguridad**

No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos productos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y esta tomando algún tipo de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.

Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.

Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.

Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad, siga las instrucciones de "Comprobaciones previas a la puesta en marcha" y "Mantenimiento" descritas en este manual.

Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.


Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavorables.

Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáticos para una conducción segura.

No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distribuida y perfectamente sujeta. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva un pasajero en el asiento trasero.

Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y normas de circulación vial.

Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.




1. Use casco | 2. Vestimenta ajustada | 3. Evite zapatos de tacón | 4. Use guantes

# Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura

Conducir con una indumentaria adecuada y cómoda evita la aparición de cansancio y ayuda a mantener la concentración necesaria aumentando su seguridad.

Una indumentaria excesivamante holgada puede entorpecer el manejo del vehiculo. Utilice siempre unos guantes apropiados que no dificulten el manejo de las manetas de freno y los conmutadores. Es extremadamente peligroso el uso de bufandas y bolsos que cuelguen de su cuerpo durante la conducción. Asegúrese de guardar su bolso en el cofre central o sujeto al gancho disponible en su vehículo.

Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias mínimas de seguridad con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con antelación los dispositivos luminosos de su vehículo para advertir a otros conductores de su posición y maniobra.



# > Recomendaciones para una conducción segura

Mantenga una correcta postura erguida sin forzarla sobre el asiento para controlar su vehículo en todo momento y evitar el cansancio en la zona lumbar.

La seguridad en circulación de su vehículo de dos ruedas se ve influida de manera importante por la postura del conductor. El conductor ha de situarse en la zona central del vehículo. Una posición excesivamente retrasada aligera el reparto de peso en la rueda delantera provocando la pérdida de estabilidad del tren delantero.

Para la subida del pasajero, el conductor mantendrá el vehículo fírmemente sujeto con los dos pies apoyados en el suelo. Recuerde que la conducción con pasajero es diferente a la conducción en solitario. Mantenga mayor distancia para el frenado y reduzca la velocidad en las curvas. Tenga especial cuidado con las distancias laterales en los pasos estrechos.

En los giros, reduzca a una velocidad segura y gire levemente el manillar inclinando también ligeramente su cuerpo hacia el interior de la curva. Evite inclinar, frenar o acelerar bruscamente.

Recuerde que el alcohol, las drogas y ciertos fármacos provocan peligrosos trastornos psíquicos y físicos que impiden una conducción segura.

# > Recomendaciones para una conducción segura

Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Recomendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.

Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para familiarizarse con el manejo de su vehículo.

Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.

Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es sumamente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes para advertir a los demás conductores.


Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anticiparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.

Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en marcha o los objetos que lleve sujetos con el gancho central.

Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación. La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y pueden provocar recalentamiento del sistema de frenos reduciendo su eficacia. Extrema la precaución en bajadas prolongadas.

Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no desestabilizar el vehículo.

El viento es un factor que ha de tenerlo siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o laterales desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una colina o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución. Si tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precauciones al tener más incidencia sobre la dirección.



# Seguridad > Conducción bajo Iluvia

La adherencia del vehículo bajo lluvia se reduce drásticamente. Tenga especial cuidado en la aceleración y el frenado. Anticípe las maniobras quardando mayor distancia de seguridad.

En las bajadas de pendientes, libere el puño del gas o de acelerador y realice frenadas suaves y continuadas para reducir la velocidad.

Tenga especial cuidado con los giros. Evite inclinar demasiado su vehículo ya que el límite de la adherencia es muy bajo.

Observe con atención y con antelación el estado del pavimento. Evite pisar sobre las señales pintadas en el suelo como los pasos de peatones, así como cualquier superficie brillante, generalmente de muy poca adherencia.

El visor del casco se empaña con facilidad en estas condiciones. Consulte con su concesionario oficial KYMCO sobre productos especiales anti-vaho para las pantallas.

Tenga en cuenta que los conductores de los automóviles tienen muy poca visibilidad en sus retrovisores bajo la lluvia. Mantenga su faro encendido y nunca circule entre los automóviles.

#### I Introducción

#### Etiqueta | Seguridad

La temperatura del tubo de escape es muy alta e incluso hasta unos cinco minutos despues del parado. Evite el contacto con esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.

Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

#### Etiqueta | Seguridad

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

#### Etiqueta | Seguridad


La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan producir chispa o llama durante el repostaje.

#### Etiqueta | Seguridad

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediatamente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

#### Etiqueta | Seguridad

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de escape son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.



# **Seguridad > Carga transportada**

El comportamiento del vehículo varía en función de la carga trasportada y de la disposición de esta. Una sobrecarga afecta a la estabilidad, direccionalidad y seguridad del vehículo.

Por su seguridad, no exceda en ningún caso los límites de carga especificados.


Tenga especial cuidado con el transporte de líquidos que puedan derramar sobre el vehículo o perjudicar a otros vehículos en circulación.

Si utiliza la parrilla portabultos trasera, asegúrese de sujetar con correas o redes resistentes los objetos para evitar su pérdida. Recuerde que un bulto voluminoso es muy sensible al viento, lo que provoca inestabilidad en el manejo del vehículo. Tenga especial cuidado con los vientos laterales y al efectuar el adelantamiento a los vehículos de grandes dimensiones como camiones y autobuses.

No coloque ningún material fuera de los espacios diseñados para el transporte.

# Localizaciones

Identificación del vehículo > Número de bastidor | Identificación del vehículo > Número de motor | Identificación del vehículo > Código de llaves | Lateral derecho | Lateral izquierdo | Vista frontal | Vista trasera



#### Identificación del vehículo >


Número de bastidor

Su vehículo posee dos numeros de identificación, el número de bastidor y el número del motor.

Esta sección le enseña a localizar ambos números para que pueda incluir esa información en su manual de usuario.

El número de bastidor se encuentra grabado el chasis. Lo podrá encontrar en la parte inferior del lateral derecho, justo debajo de la estribera derecha del pasajero, como muestra la figura que se adjunta en esta página.

#### I Localizaciónes





# Identificación del vehículo >

Número de motor

El número de motor se encuentra accesible desde el lateral izquierdo del vehículo.

Ponga su vehículo sobre el caballete central y anote el número de serie del motor que se encuentra en la parte delantera del cárter derecho.





(1) Código de la llave de contacto

# Identificación del vehículo > Código de llaves


Su vehículo se entrega con dos llaves de contacto idénticas. Junto con la pareja de llaves se acompaña una etiqueta con el número o código respectivo (1). Guarde este código en un sitio seguro y/o anótelo para obtener una copia en caso de pérdida de las llaves.

|--|

#### I Localizaciónes

#### Lateral derecho >

- 01. Piña derecha: Interruptor de luces, botón de arranque
- 02. Tablero de instrumentos/Testigos
- 03. Caballete central
- 04. Cerradura de contacto
- 05. Soporte de casco
- 06. Tapón del depósito de gasolina
- 07. Escape
- 08. Guantera




# Lateral izquierdo >


- 01. Cerradura del asiento
- 02. Tapón depósito de gasolina
- 03. Hueco del casco
- 04. Soporte del casco
- 05. Gancho retráctil
- 06. Caballete lateral
- 07. Piña izquierda: Conmutador de luces, ráfagas, conmutador de intermitentes, botón del claxon
- 08. Pedal de arranque
- 09. Filtro del aire

#### I Localizaciónes

#### Vista frontal >

- 01. Faro
- 02. Retrovisor izquierdo
- 03. Maneta freno trasero
- 04. Intermitente delantero izquierdo
- 05. Botella horquilla izquierda
- 06. Retrovisor derecho
- 07. Maneta freno delantero
- 08. Intermitente delantero derecho
- 09. Botella horquilla derecha






# Vista trasera >

- 01. Panel de instrumentos
- 02. Portabultos trasero
- 03. Intermitente trasero derecho
- 04. Intermitente trasero izquierdo
- 05. Piloto/Luz de freno

# Manejo

Cerradura de contacto > Contacto/Bloqueo | Piña derecha > Botón de arranque eléctrico | Interruptor de luces | Piña izquierda > Conmutador de luces/Ráfagas | Conmutador de intermitentes/Botón de claxon | Hueco del casco | Soportes del casco | Tablero de instrumentos > Nivel de gasolina | Velocímetro | Cuentakilómetros | Reloj | Botones de ajuste | Testigo de intermitentes | Testigo de reserva de aceite | Testigo de luz larga | Pantalla multifunción | Amortiguador trasero | Guantera



(1) Posición  $\bigcap$  I (2) Posición  $\bigotimes$  I (3) Posición  $\bigcap$ 

# Cerradura de contacto > Contacto/Bloqueo dirección


- (1) C En esta posición, el encendido está conectado para arrancar el motor. La llave no puede extraerse.
- (2) En esta posición, el encendido está desconectado y el motor está apagado. La llave puede extraerse.
- (3) En esta posición, la dirección está bloqueada y el encendido desconectado. La llave puede extraerse.

**Método de bloqueo**: Gire la dirección completamente a la izquierda y, a continuación, presione la llave de contacto y gírela a la posición  $\bigcap_{A}$ . El manillar quedará bloqueado.

Método de desbloqueo: Gire la cerradura de contacto a la posición y la dirección quedará liberada.

Etiqueta | Seguridad

No intente bloquear la dirección en marcha. Puede perder el control y provocar un accidente.




Botón de arranque eléctrico

# Piña derecha > Botón de arranque eléctrico

Para arrancar el motor, gire primero la llave de contacto a la posición O y luego pulse el botón de arranque eléctrico. Al mismo tiempo, accione a tope cualquiera de las dos manetas de freno.

#### Etiqueta | Seguridad

No pulse el botón de arranque eléctrico mientras el motor está en marcha para evitar daños mecánicos. Apague el interruptor de luces y el conmutador de intermitentes antes de pulsar el botón de arranque eléctrico. Libere el botón de arranque eléctrico en cuanto se ponga en marcha el motor.



Interruptor de luces


#### Piña derecha > Interruptor de luces

• En esta posición, todas las luces (posición, corta/larga, iluminación del tablero y piloto trasero) están apagadas.

En esta posición se ilumina la luz de posición, la iluminación del tablero y el piloto trasero.

En esta posición se ilumina la luz de posición, la luz corta o larga (según se haya seleccionado en el conmutador de luces de la piña izquierda) y el piloto trasero.

#### I Manejo



(1) Posición carretera o largas I (2) Posición cruce o cortas I (Dcha.) Ráfagas


# Piña izquierda > Conmutador de luces/Ráfagas

- ≣U Seleccione esta posición para utilizar la luz de carretera o largas.
- Seleccione la posición de luz de cruce o cortas cuando circule en población o se le acerque un vehículo en dirección contraria, con el fin de no deslumbrar.

**PASSING** Utilice esta posición de ráfagas para indicar, mediante resplandores de luz larga, a los vehículos que le anteceden o se le acercan en dirección contraria. Libere las ráfagas dejando de pulsar esta posición del conmutador.

#### Etiqueta | Seguridad

Cuando seleccione la luz de carretera o cruce, o haga uso de las ráfagas se iluminará un testigo azul en el tablero de instrumentos. Evite conducir con luz de carretera o larga para no deslumbrar a los vehículos que se acercan en dirección contraria.



(1) Indicación a la derecha I (2) Indicación a la izquierda I (3) Anulación I (4) Botón del claxon

#### Piña izquierda > Conmutador de intermitentes/Botón del claxon

Antes de iniciar cualquier giro o cambio de carril de circulación, pulse el conmutador de intermitentes hacia el lado donde realizará el cambio de dirección: a la derecha (1) con el símbolo o o a la izquierda (2) con el símbolo con la carril tes seleccionados parpadearán activándose simultáneamente el relé sonoro y el testigo luminoso en el tablero. Para desconectar el conmutador púlselo hacia dentro (3). Para que funcionen los intermitentes, la corriente debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto).

Con la cerradura de contacto en ON, pulse el botón de claxon (4) para advertir a otros conductores.

#### Etiqueta | Seguridad

Recuerde que los intermitentes no se cancelan automáticamente. Después de cada maniobra debe desconectar el intermitente para no confundir a otros vehículos o peatones.



Hueco del casco


#### Hueco del casco >

Abra el asiento e introduzca el casco en el hueco del casco.

- Si el motor está parado y la llave de contacto en <a>R</a>
   Gire la llave de contacto a la izquierda para abrir el asiento.
   Si el motor está en marcha, mantenga la llave de contacto en la posición () y también púlsela a la izquierda para abrir
- Si el motor está en marcha, mantenga la llave de contacto en la posición () y también púlsela a la izquierda para abrir el asiento.
- 3. Si el manillar está bloqueado en la posición 🙆 . Gire la llave de contacto a la izquierda para abrir el asiento.

Etiqueta | Seguridad

Evite dejar las llaves dentro del hueco del casco.



Soportes de cascos


# Soportes de cascos >

- 1. Abra el asiento desde la cerradura de contacto y levántelo.
- 2. Introduzca la anilla del casco en el gancho de uno de los soportes de cascos situados bajo la parte delantera del asiento.
- 3. Baje el asiento y ciérrelo.

Para sacar el casco siga el procedimiento en el orden inverso.

#### Etiqueta | Seguridad


Cuando conduzca lleve puesto el casco y no colgado en el soporte; el casco puede interferir en los movimientos de conducción y causar una pérdida de control.



(1) Nivel gasolina I (2) Velocímetro (km/h) I (3) Velocímetro (mph) I (4) Cuentakms I (5) Reloj I (6) Botones

# Tablero de instrumentos > Nivel de gasolina | Velocímetro | Cuentakilómetros | Reloj | Botones de ajuste


- 1. **Nivel de gasolina**: El nivel de gasolina muestra el volumen de gasolina que queda en el depósito. Si la aguja se acerca a la zona "E" la cantidad que queda es insuficiente; reposte con gasolina de 92 ó 95 octanos sin plomo lo más pronto posible.
- 2. **Velocímetro (km/h)**: Indica la velocidad de marcha en kilómetros por hora.
- 3. **Velocímetro (mph)**: Indica la velocidad de marcha en millas por hora.
- 4. **Cuentakilómetros**: Indica la distancia total y parcial recorrida en kilómetros.
- 5. **Reloj horario**: Muestra la hora actual. Se puede ajustar manualmente.
- 6. Botones de ajuste: Se utilizan para corregir la hora y ajustar el totalizador parcial de kilómetros.



(7) Testigo intermitente izda. I (8) Testigo luz larga I (9) Testigo luz corta I (10) Testigo intermitente dcha.

# Tablero de instrumentos > Testigos de intermitentes | Testigo de reserva de aceite | Testigo de luz larga


- 7. **Testigo de intermitente (izquierda)**: Cuando se selecciona el conmutador de intermitentes a la izquierda parpadeará este testigo.
- 8. **Testigo de reserva de aceite**: Cuando la llave de contacto se encuentra en la posición "ON", este testigo se iluminará durante breves segundos y se apagará. Cuando se ilumine nuevamente o se mantenga encendido significará que el nivel de aceite de mezcla 2T está bajo. Rellene lo antes posible el depósito de aceite de mezcla.
- 9. Testigo de luz larga: Este testigo se iluminará cuando se seleccione la luz larga o de carretera.
- 10. **Testigo de intermitente (derecha)**: Cuando se selecciona el conmutador de intermitentes a la derecha parpadeará este testigo.



Botón A (Ajuste) I Botón B (Modo)


# **Tablero de instrumentos** > **Pantalla multifunción** (I)

- 1. Presione y mantenga el botón A durante 2 segundos: cambiará la escala de km/h a mph o viceversa.
- 2. Presione y mantenga el botón B durante 2 segundos: cambiará el modo del cuentakilómetros de total a parcial o viceversa.
- Presione y mantenga el botón B durante 5 segundos: selección del modo de servicio. Para volver al procedimiento anterior, presione y mantenga el botón B durante 2 segundos y volverá al modo ODO/TRIP (cuentakilómetros total o parcial).



# **Tablero de instrumentos** > **Pantalla multifunción** (II)

- 4. Anulación servicio: Presione y mantenga el botón A y el botón B simultáneamente durante 2 segundos para poner a cero cuando se encuentre en la función de servicio.
- 5. Puesta a cero del cuentakilómetros parcial: Presione y mantenga el botón A y el botón B simultáneamente durante 2 segundos para poner a cero la función del cuentakilómetros parcial.
- 6. Ajuste de la hora: Presione y mantenga el botón A y el botón B simultáneamente durante 2 segundos para ajustar la hora cuando se encuentre en la función ODO (cuentakilómetros total). Entonces la hora se mostrará parpadeando y deberá pulsar el botón B para ajustarla. A continuación pulse el botón A para mostrar los minutos parpadeando; deberá pulsar el botón B para ajustar los minutos. Presiones imultáneamente los botones A y B para dar por finalizado el ajuste de la hora.
- 7. Cambio aceite motor: En la función ODO (cuentakilómetros total) el indicador de servicio comenzará a parpadear cuando lleve recorridos 2.000 km. Cuando haya cambiado el aceite deberá anular el servicio (ver apartados 3 y 4).



Ajuste de la precarga del amortiguador trasero


# Amortiguador trasero >

Se deberái ajustar la posición del muelle del amortiguador trasero para adaptar el comportamiento del scooter a las condiciones de carga transportada.

Cambie la posición del muelle utilizando la herramienta especial para ello.

Cuando ajuste la precarga o posición del muelle en un amortiguador, efectúe el mismo ajuste en el del otro lado. Se puede ajustar la precarga en las siguientes tres posiciones:

- 1- Posición "dura"
- 2- Posición "media"
- 3- Posición "blanda"



(1) Respaldo I (2) Palanca de bloqueo

#### Guantera >

#### Apertura:

Gire la llave de contacto directamente de la posición 🙀 a 👰 . La tapa de la guantera se abrirá automáticamente.

#### Cierre:


Empuje la tapa y presiónela para cerrarla automáticamente. Tire suavemente de la tapa para comprobar que ha quedado cerrada.

Etiqueta | Seguridad

La máxima capacidad de carga de la guantera es de 1,5 kg.

# Comprobaciones previas

Comprobaciones previas | Comprobación del nivel de aceite de mezcla | Comprobación de los neumáticos > Presión de los neumáticos | Estado de los neumáticos | Comprobación del nivel de gasolina > Repostaje | Giro del manillar | Comprobación del tablero | Comprobación del nivel del líquido de frenos | Desgaste de las pastillas | Desgaste de las zapatas | Comprobación y ajuste del juego libre de la maneta izquierda | Comprobación de luces y claxon | Otras comprobaciones



Comprobaciones previas a la puesta en marcha

# Comprobaciones previas >


Por su seguridad y la de su vehículo, tenga por costumbre realizar estas pequeñas comprobaciones antes de iniciar la marcha. Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y aseguran el buen funcionamiento y la longevidad de su vehículo. En caso de cualquier duda consulte con su Servicio Oficial KYMCO.

#### Etiqueta | Seguridad

Un mal mantenimiento de su scooter así como la incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede causar un accidente en el cual puede resultar herido o muerto.

Realice siempre una comprobación previa al inicio de marcha y solucione cualquier avería.

#### I Comprobaciones previas




(1) Tapón depósito aceite de mezcla | (2) Nivel máximo aceite de mezcla

# Comprobación del nivel de aceite de mezcla >

Cuando el testigo de reserva de aceite se ilumina significa que el nivel de aceite de mezcla se encuentra próximo a acabarse. Cuando esto ocurra, pare el motor y rellene el depósito de aceite de mezcla lo antes posible. Para rellenarlo, abra el asiento (> 026) y retire el tapón del depósito (1). Rellene el aceite por la boca de llenado hasta alcanzar el nivel máximo (2).

#### Etiqueta I Seguridad

Si circula con el testigo de reserva de aceite encendido corre el riesgo de causar daños irreparables en el motor. En esta situación, y si no ha ocurrido ningún problema, acuda a un Servicio de Asistencia Técnica KYMCO para sangrar el circuito de aceite de mezcla. El uso de aceites de mezcla no adecuados pueden causar excesivos depósitos de carbonilla en la cámara de combustión y el escape, dando como consecuencia una pérdida de potencia y posibles daños en el motor. Evite que entren en el depósito de aceite objetos extraños.



Comprobaciones de la presión de los neumáticos

# **Comprobaciones de los neumáticos > Presión de los neumáticos**

#### Comprobación de la presión de los neumáticos:

Compruebe si la presión de los neumáticos es la correcta cuando el neumático esté en contacto con el suelo.


Si hay alguna condición anormal, compruebe la presión de los neumáticos con un manómetro.

Mida la presión de los neumáticos a temperatura ambiente.

La presión de los neumáticos no debe superar los 2,50 kg/cm<sup>2</sup>.

PRESIÓN NEUMÁTICOS (1 persona/2 personas)	
Rueda delantera	1,50/2,00 kg/cm <sup>2</sup>
Rueda trasera	1,75/2,25 kg/cm <sup>2</sup>

## I Comprobaciones previas



Comprobaciones previas a la puesta en marcha

# **Comprobaciones de los neumáticos > Estado de los neumáticos**

#### Comprobación del estado de los neumáticos:

- Objetos extreños de metal y grava: Compruebe que los neumáticos y su banda de rodadura no tienen incrustados objetos metálicos y/o grava.
- 2. **Roturas y daños**: Compruebe si la banda de rodadura presenta roturas o daños.
- 3. **Desgaste anormal**: Compruebe si la banda de rodadura presenta un desgaste anormal.
- 4. **Profundidad de la huella**: Si el neumático esta desgastado, la marca de límite estará enrasada con la superficie. Sustitúyalo por uno nuevo.

# Etiqueta | Seguridad

Una presión incorrecta, roturas, daños y desgaste anormal de los neumáticos causarán desequilibrios en el manillar y acabarán destruyendo el neumático. Sustituya el neumático por uno nuevo si presenta roturas o desgastes.



(Izda.) Cierre del tapón de gasolina I (Dcha.) Apertura del tapón de gasolina

# Comprobación del nivel de gasolina > Repostaje

Compruebe si hay suficiente gasolina.


Si la aguja del nivel de gasolina está en la zona roja, reposte con gasolina de 92 ó 95 octanos lo más rápidamente posible.

- 1. Abra el asiento con la llave de contacto (ver página 034)
- 2. Gire el tapón de gasolina con la mano en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el tapón.
- 3. Utilice sólo gasolina sin plomo de 92 ó 95 octanos.
- 4. Gire el tapón de gasolina en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo apretándolo.
- 5. Cierre el asiento.

### Etiqueta | Seguridad

Pare el motor antes de repostar. El nivel de gasolina no debe superar el reborde de la boca ya que se desbordaría. No añada aditivos a la gasolina para evitar roturas en el motor.

### I Comprobaciones previas




Comprobación del giro del manillar

### Giro del manillar >

Compruebe visualmente si el manillar presenta daños.

Accione el freno delantero y mueve el manillar hacia delante y hacia atrás para comprobar si aparecen ruidos extraños. Mueva el manillar hacia delante, atrás, izquierda y derecha para comprobar si hay alguna pieza mal apretada. Compruebe si el manillar gira libremente.

Si encuentra alguna situación anormal, acuda al Servicio Técnica KYMCO lo antes posible.



Comprobación del tablero de instrumentos

# Comprobación del tablero >

Compruebe que los testigos de intermitentes y luz larga funcionan correctamente.

Compruebe que el velocímetro funciona correctamente.

Compruebe que el nivel de gasolina funciona correctamente.

Compruebe que el testigo de nivel bajo de aceite funciona correctamente.

**NOTA**: La aguja del velocímetro se moverá de cero a la velocidad máxima y luego volverá a cero cuando encienda el contacto. De este modo se comprueba el funcionamiento del velocímetro.

### I Comprobaciones previas




Comprobación del nivel del líquido de frenos

# Comprobación del nivel del líquido de frenos >

Compruebe a través de la mirilla si el nivel del líquido de frenos se encuentra por debajo del nivel mínimo.

Etiqueta | Seguridad

Conforme se desgastan las pastillas, el nivel del líquido de frenos baja. No se deben realizar ajustes, pero sí la comprobación periódica del nivel del líquido de frenos y el desgaste de las pastillas. El sistema de frenos se debe comprobar frecuentemente para verificar que no presenta fugas de líquido de frenos. Si el recorrido de la maneta llega a ser excesivo y las pastillas no están desgastadas, probablemente hay aire en el circuito hidráulico y debe ser sangrado. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación. Para evitar daños en el sistema de frenos, utilice siempre líquido de frenos del mismo recipiente. Evite la contaminación (suciedad, agua, etc.) del líquido en la bomba. El líquido de frenos es muy corrosivo y puede dañar los plásticos y piezas pintadas; manipúlelo con cuidado. Cuando añada líquido de frenos, mantenga la bomba horizontal antes de retirar la tapa. Use sólo **DOT 4** de un envase nuevo (sin desprecintar).




Desgaste de las pastillas del freno delantero

# Desgaste de las pastillas >

Compruebe el indicador de desgaste de cada pastilla.

Si el indicador de desgaste de alguna pastilla ha llegado al límite, sustituya ambas pastillas. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

## I Comprobaciones previas




(1) Aguja I (2) Escala

# Desgaste de las zapatas >

El freno trasero está equipado con un indicador de desgaste de las zapatas.

Cuando se acciona la maneta de freno, la aguja (1) fijada a la palanca se moverá sobre una escala (2). Si la aguja señala la marca de referencia con la maneta totalmente accionada, se deberán sustituir las zapatas de freno. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.



(Izda.) Juego libre de la maneta izgierda I (A) Tensado I (B) Destensado I (1) Casquillo I (2) Tensor

# Comprobación y ajuste del juego libre de la maneta izquierda >


El juego libre de la maneta del freno trasero dse debe ajustar a  $10\sim20$  mm medidos en el extremo de la maneta. Si el juego libre es incorrecto ajústelo de la siguiente manera:

- 1. Suba el scooter sobre su caballete central.
- 2. Gire el tensor de la palanca de freno en la dirección (A) para disminuir el juego, o en la dirección (B) para aumentarlo.

# Etiqueta | Seguridad

Verifique que el rebaje del tensor (2) coincide con la curvatura del casquillo después del ajuste del juego libre de la maneta.

### I Comprobaciones previas



(1) Faro I (2) Piloto I (3) Intermitentes I (4) Botón de claxon

# Comprobación de luces y claxon >

Ponga la llave de contacto en "ON" y pulse el botón de claxon (4) para comprobar que suena.


Arranque el motor y encienda el conmutador de luces para comprobar si el faro (1) y el piloto trasero (2) se iluminan y compruebe que el cristal del faro y la tulipa del piloto no muestran suciedad ni daños.

Accione las manetas del freno delantero y trasero para comprobar si la luz de freno en el piloto trasero se ilumina.

Accione el conmutador de intermitentes para asegurar que los intermitentes (3) delantero y trasero, de la derecha e izquierda se iluminan. Compruebe que ninguna de las cuatro tulipas muestra suciedad ni daños.

## Etiqueta | Seguridad

Sustituya cualquier tulipa sucia o dañada por una nueva para evitar situaciones de peligro en la conducción.



(Izda.) Comprobación de las suspensiones | (Dcha.) Puntos de engrase

# Otras comprobaciones >

□Comprobación de las suspensiones delantera y trasera: Verifique el estado de la horquilla y amortiguadores presionando varias veces sobre el manillar y el asiento.

□Comprobación del funcionamiento de los frenos: Accione las manetas de freno delantera y trasera para verificar si el efecto frenante es correcto.

□Ajuste de los retrovisores: Siéntese en el scooter y ajuste los retrovisores para conseguir el ángulo correcto.

□Comprobación de la luz de la matrícula: Compruebe si la luz de la matrícula se ilumina y si está sucia o dañada. Verifique su apriete.


Comprobación de los catadióptricos: Compruebe si los catadióptricos están sucios o dañados.

□Comprobación de las piezas reparadas: Verifique el buen funcionamiento de una pieza reparada.

□Comprobación de los puntos de engrase: Compruebe visualmente si los puntos de engrase de su vehículo están correctamente lubricados.

# **Funcionamiento**

Puesta en marcha > Arranque eléctrico | Pedal de arranque | Iniciando la marcha | Circulando | Precauciones al circular | Parando | Estacionando



(Izda.) Llave de contacto en "ON" I (Dcha.) Maneta de freno trasero accionada

# Puesta en marcha > Arranque eléctrico (I)

- 1. Desbloquee el manillar y gire la llave de contacto a la posición  $\Omega$ .
- 2. Accione la maneta del freno trasero para activar el arranque eléctrico.


## Etiqueta | Seguridad

Compruebe el nivel de gasolina y de aceite motor antes de arrancar el motor.

Verifique que el scooter está sobre su caballete central con el lateral recogido.

Bloquee la rueda trasera para evitar que, al poner el motor en marcha, no toque el suelo la rueda girando a alta velocidad. Si no tiene correctamente ajustado el freno trasero, la rueda trasera no se podrá inmovilizar y podrá causar daños.

#### I Funcionamiento




(Izda.) Botón de arranque I (Dcha.) Giro del acelerador

# Puesta en marcha > Arranque eléctrico (II)

3. Pulse el botón de arranque eléctrico sin girar el puño del acelerador. Si al motor le cuesta arrancar después de mantener apretado el botón durante 3~4 segundos con el motor caliente, gire el puño de acelerador 1/8~1/4 de vuelta para facilitar el arranque. Si cuesta arrancar el motor cuando el scooter no se utiliza durante un tiempo prolongado o se ha llenado el depósito después de vaciarse por completo, gire ligeramente el puño del acelerador y pulse el botón de arranque varias veces. Para evitar sobrecargar la batería, no mantenga pulsado el botón de arranque durante más de 5 segundos. Si el motor no arranca después de mantener pulsado el botón 5 segundos, espere más de 5 segundos y luego vuelva a pulsar el botón.

# Etiqueta | Seguridad

No pulse el botón de arranque con el motor en marcha ya que se dañará el motor de arranque. Cuando arranque el motor, debe accionar la maneta de freno trasero para activar el circuito eléctrico de arranque (la luz de freno se iluminará).



(Izda.) Giro del acelerador I (Dcha.) Pedal de arrangue


# Puesta en marcha > Pedal de arranque

- 1. Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie llana
- 2. Ponga la llave de contacto en "ON"
- 3. Extienda el extremo del pedal de arranque y haga fuerza hacia abajo con su pie. Si el motor está frío o no arranca después de 3~4 intentos, gire el puño de acelerado 1/8~1/4 de vuelta para facilitar el arranque. Caliente el motor durante 2~3 minutos antes de iniciar la marcha. Después de poner en marcha el motor no de acelerones y manténdalo a bajó régimen para cuidar la mecánica.

### Etiqueta | Seguridad

Después de arrancar el motor, pliegue el extremo del pedal. El escape emite monóxido de carbono que es un gas venenoso; no arranque el motor en una zona cerrada. Apague todas las luces antes de arrancar el scooter.

#### I Funcionamiento



(Izda.) Botón de arranque I (Dcha.) Recogiendo el caballete central


# Iniciando la marcha >

- 1. Arranque el motor como se explica en las páginas 049 a 051.
- 2. Recoja el caballete central. Mantenga la maneta de freno trasero accionada y empuje el scooter hacia delante. El caballete se recogerá automáticamente.

# Etiqueta | Seguridad

Libere el botón de arranque en cuanto se ponga en marcha el motor para evitar daños mecánicos. La maneta de freno trasero debería mantenerse accionada hasta antes de iniciar la marcha.

Después de arrancar el motor y antes de iniciar la marcha no acelere.



(Izda.) Posición de conducción I (Dcha.) Acelerar

### Iniciando la marcha >


- 3. Posición de conducción correcta. Monte en el scooter desde el lado izquierdo y siéntese en la parte delantera del asiento. Toque el suelo con el pie izquierdo para evitar caerse.
- 4. Gire el puño del acelerador. Libere la maneta del freno trasero y gire lentamente el puño del acelerador. El scooter avanzará suavemente.

### Etiqueta | Seguridad

El conductor debe llevar casco y guantes. Evite vestir prendas que afecten a la seguridad de la conducción. Después de liberar la maneta del freno trasero, no gire bruscamente el puño del acelerador para evitar que el scooter avance de forma precipitada.

Durante la conducción, no acelere o decelere rápidamente para ahorrar gasolina y conservar la mecánica del vehículo.

#### I Funcionamiento



(Izda.) Rodaje I (Dcha.) Utilice ambos frenos simultáneamente


## Circulando >

- . En el rodaje no sobrepase los 40 km/h de velocidad máxima durante los primeros 1.000 km.
- $\square$  Evite acelerones súbitos y conducir tiempos prolongados a velocidad máxima.
- □ En verano el motor se sobrecalienta con facilidad si lo mantiene prolongadamente en ralentí. Para el motor en este caso.
- □ Cuando frene, decelere completamente haciendo que el puño de acelerador a su posición original y accione ligeramente las manetas de freno. La mejor manera de frenar el scooter es accionar suavemente las manetas al principio y progresivamente aumentar la presión.

## Etiqueta | Seguridad

Si utiliza sólo una maneta de freno puede provocar que el scooter derrape.

Nunca accione súbitamente las manetas de freno; puede provocar que el scooter derrape y resultaría muy peligroso.



(Izda.) Incorporación en el tráfico | (1) Acelerar | (2) Decelerar

## Precauciones al circular >


- 1. Conducción correcta. Antes de iniciar la marcha indique con el intermitente su maniobra y asegúrese que no hay nadie en la parte trasera. No conduzca bruscamente, aléjese de los coches y manténgase lo más próximo al arcén.
- 2. Control de la velocidad. La velocidad se controla con el puño de acelerador. Acelerar (1): Aumenta la velocidad; cuando inicie una pendiente, acelere gradualmente para aumentar la potencia. Decelerar (2): Reduce la velocidad.

# Etiqueta | Seguridad

Una conducción moderada prolongará la vida de servicio del motor. Si conduce demasiado lento se desgastarán más rápidamente las zapatas del embrague.

Acciones las manetas de freno mientras decelera. Con ello disminuirá la velocidad en menos tiempo.


#### I Funcionamiento



(Izda.) Giros I (Dcha.) Conducción bajo lluvia

## Precauciones al circular >

- □ Cuando se aproxime a una esquina o desee girar, cierre completamente el acelerador y baje la velocidad del scooter accionando a la vez los frenos delantero y trasero.
- ☐ Después de terminar el giro, abra el acelerador gradualmente para acelerar el scooter.
- □ Cuando descienda una pendiente, cierre completamente el acelerador y accione ambos frenos para bajar la velocidad del scooter. Evite el uso continuado de los frenos que podría llevar a un sobrecalentamiento y a la reducción de frenada.
- ☐ Sea muy cuidadoso cuando circule sobre firmes mojados o de tierra suelta. En estas condiciones la capacidad para maniobrar o detenerse se reducirá. Por su seguridad:
  - $\hfill\square$  Extreme la precaución cuando frene, acelere o gire.
  - ☐ Conduzca a menor velocidad y prevea una mayor distancia de frenado.
  - ☐Mantenga el scooter vertical.
  - ☐ Extreme la precaución cuando circule sobre superficies deslizantes como raíles, planchas de hierro, tapas de alcantarilla, líneas pintadas en el asfalto, etc.



(Izda.) Detención I (Dcha.) Anulación de los intermitentes y parada del motor

## Parando >

#### Acercándose al lugar de estacionamiento:

☐ Indique con el intermitente la maniobra. Vigile los vehículos que vienen de atrás o de lado y pare el scooter lentamente en en el lado derecho.

Restablezca el puño de acelerador (decelere completamente) y accione ambos freno tan pronto como pueda. En este momento, se encenderá la luz de freno advirtiendo al resto del tráfico.


#### Mientras que el scooter está completamente parado:

☐ Anule los intermitentes y gire la llave de contacto a la posición "OFF" para parar el motor.

# Etiqueta I Seguridad

Nunca ponga en marcha la llave de contacto en "OFF" ya que desconectaría todo el sistema eléctrico pudiendo causar un accidente. Desconecte el motor sólo después de que el scooter se encuentre completamente parado.

#### I Funcionamiento



(Izda.) Subiendo el scooter sobre su caballete central I (Dcha.) Bloqueando la dirección

# Estacionando >

- □ Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie plana que no dificulte el tráfico. Para ello sitúese sobre el lado izquierdo del scooter, sujete el manillar recto con la mano izquierda y con la derecha sujete el asa del portabultos. Pise el caballete central mientras tira con fuerza del scooter hacia atrás.
- ☐ Después de parar el scooter, bloquee la dirección del scooter (ver página 021).

### Etiqueta | Seguridad

El scooter puede caerse con facilidad si lo estaciona sobre una superficie irregular.

No estaciones el scooter en un lugar que dificulte el tráfico.

La temperatura del motor y escape es muy elevada. Tenga cuidado de quemarse.

Aparque el scooter de manera que los peatones o niños no toquen accidentalmente el escape.

# **Mantenimiento**

Recomendaciones de seguridad general | Tabla de mantenimiento | Limpieza del filtro del aire | Limpieza | Batería | Cambio de fusibles | Aceite transmisión (caja reductora) > Comprobación del nivel | Cambio | Bujía | Nivel del líquido de frenos > Comprobación/Relleno | Comprobación de las fundas de goma de los cables | Cuando el motor falla o se para | En caso de rotura

# Recomendaciones de seguridad general >

A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones en su debido tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.

Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento e, incluso, tras un tiempo prolongado de estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

# Tabla de mantenimiento >

Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.

#### ABREVIATURAS:

L: Limpiar S: Sustituir R: revisar apriete A: Ajustar

C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

Para recorridos superiores a los indicados en la tabla, repetir el intervalo de frecuencias establecido.


Nota 1: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas.

Nota 2: Sustituir cada año o cada 10.000 km(lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

Nota 3: Comprobar cada 4.000 km después de su sustitución.

Nota 4: Sustituir el líquido de frenos cada dos años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.


#### I Mantenimiento



(Izda.) Tornillos de la tapa | (1) Elemento filtrante

# Limpieza del filtro del aire >

- 1. Retire la tapa de la caja del filtro del aire aflojando los cinco tornillos que la fijan.
- 2. Retire el elemento filtrante (1).



Limpieza del elemento filtrante

# Limpieza del filtro del aire >

- 3. Lave el elemento filtrante en disolvente.
- 4. Escurra el exceso de disolvente del elemento filtrante y déjelo secar.

Etiqueta | Seguridad


No utilice petróleo o disolvente de bajo punto de inflamación. No retuerza el elemento filtrante para escurrirlo.

- 5. Compruebe el elemento filtrante. Cámbielo si estuviera dañado.
- 6. Empape el elemento filtrante en aceite de transmisión (SAE 80~90) hasta saturarlo y luego escurra el exceso de aceite.
- 7. Para el montaje, invierta los pasos seguidos.

Etiqueta | Seguridad

El elemento filtrante debería estar húmedo sin gotear.

#### I Mantenimiento



Limpieza

# Limpieza >

Limpie regularmente su scooter para proteger los acabados de la superficie y facilitar la comprobación de daños y desgastes, así como fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido diseñados específicamente para superficies de scooters o automóviles. Este tipo de productos pueden contener detergentes abrasivos o disolventes químicos que podrían dañar el metal, pintura y plásticos de su scooter.

Si su scooter está todavía caliente después de una utilización reciente, dele tiempo al motor y al escape para que se enfríen. Le recomendamos que evite el uso de riego por aspersión con alta presión (empleado típicamente en autolavados) ya que podría dañar algunas piezas de su scooter.

Si el scooter no se utiliza durante largo tiempo, compruebe el funcionamiento de cada parte y cambie el aceite antes de iniciar la marcha.




(Izda. 1) Tornillos tapa I (Izda. 2) Tapa I (Dcha. 1) Borne negativo (-) I (Dcha. 2) Borne positivo (+)

# Batería >

#### Cambio de batería:

- 1. Verifique que la llave de contacto está en la posición OFF.
- 2. Retire los dos tornillos (Izda. 1) que fijan la tapa de acceso a la batería (Izda. 2) en el suelo del scooter.
- 3. Retire la tapa de acceso de la batería.
- 4. Desconecte primero el borne negativo (-) (Dcha. 1) de la batería y luego el borne positivo (+) (Dcha. 2).
- 5. Retire la batería.

#### I Mantenimiento



(Izda.) Batería I (Dcha.) Cargador de baterías

### Batería >

Este modelo utiliza una batería sin mantenimiento, esto es, no requiere rellenarla periódicamente de agua destilada.


Cuando limpie los bornes, retire los tornillos que fijan la caja de la batería a su alojamiento y luego abra la caja de la batería.

Si los terminales están corroidos, saque la batería de su alojamiento para su limpieza.

Después de la limpieza, aplique una fina capa de grasa o vaselina a los bornes de la batería y luego monte la batería.

### Etiqueta | Seguridad

No abra nunca la tapa sellada de la batería. Si no va a utilizar el scooter durante mucho tiempo, la batería se autodescargará. Saque la batería y guárdela en un sitio fresco después de cargarla para evitar fugas de electricidad. Si no va a utilizar el scooter durante algún tiempo desconecte el borne negativo (-). No fume ni haga chispas cerca de la batería cuando retire o monte la batería. Desconecte la llave de contacto antes de sacar o montar la batería. El terminal negativo (-) debería retirarse primero cuando saque la batería, y el positivo (+) sería el primero cuando la monte.



Izda.: (1) Fusible carga I (2) Fusible encendido I (3) Fusible repuesto I Dcha.: (1) Carcasa I (2) Pestañas

## Cambio de fusibles >


Cuando se funde frecuentemente un mismo fusible, es síntoma de un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito eléctrico. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.

- (1) Fusible del circuito de carga: 7 A
- (2) Fusible del circuito de encendido: 7 A
- (3) Fusible de repuesto (sobre el compartimento de la batería)

#### Cambio de fusible:

- 1. Retire la tapa de acceso a la batería (ver página 065).
- 2. Abra la carcasa (1) del fusible y levante el fusible de las pestañas (2) que lo mantienen.
- 3. Sague el fusible viejo de los clips.

#### I Mantenimiento




(1) Carcasa I (2) Pestañas

# Cambio de fusibles >

4. Deslice las pestañas (2) en los extremos del fusible nuevo e introdúzcalos de nuevo en la carcasa (1), y cierre la tapa de la carcasa. El fusible de repuesto se encuentra en el comparttimento de la batería.

### Etiqueta | Seguridad

No abra las pestañas forzándolas ya que podría dañarlas y/o causar un mal contacto con el fusible nuevo. Un fusible flojo podría dañar el circuito que protege y provocar un incendio. Después de cambiar el fusible vuelva o poner el portafusible en su posición original. No utilice nunca un fusible de características diferentes a las originales ya que podría causar un sobrecalentamiento.



(1) Orificio de llenado I (2) Nivel máximo de llenado I (3) Tornillo de drenaje


# Aceite transmisión (caja reductora) > Comprobación de nivel

#### Comprobación del nivel:

- 1. Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie plana.
- 2. Después de parar el motor 2~3 minutos, retire el tornillo del orificio de llenado (1) y compruebe que el nivel de aceite (2) alcanza el borde inferior del orificio. Si el nivel está bajo, añada aceite hasta volver a alcanzar el nivel.
- 3. Después de rellenar, apriete firmemente el tornillo del orificio de llenado (1).

Aceite de transmisión recomendado: SAE90

Capacidad total de aceite/Tras los cambios: 0,12/0,09 litros




(1) Orificio de llenado I (2) Nivel máximo de llenado I (3) Tornillo de drenaje

# Aceite transmisión (caja reductora) > Cambio

- 1. Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie plana.
- 2. Coloque un recipiente bajo el motor, retire el tornillo de llenado (1) y el tornillo de drenaje (3) para vaciar el aceite.
- 3. Vuelva a montar el tornillo de drenaje (3) y apriételo.
- 4. Llene el motor con aceite de transmisión hasta alcanzar el nivel (2).
- 5. Arranque el motor y déjelo que se caliente durante unos minutos. Mientras se caliente compruebe que no aparecen fugas de aceite; si aparecen, pare el motor inmediatamente y compruebe la causa.

# Etiqueta | Seguridad

Añada aceite de transmisión a través del orificio de llenado. Después de llenarlo use un trapo para limpiar restos de aceite. El exceso o defecto de aceite motor reduce las prestaciones del motor. No utilice nunca aceite de diferentes marcas o de calidad inferior. Cambie el aceite en los primeros 300 km y después cada 4.000 km. Añada aceite de transmisión si fuese necesario.



(1) Depósitos de carbonilla I (2) Separación electrodos I (3) Desgaste I (4) Roturas/Daños

# Bujía >

Compruebesi los electrodos de la bujía están desgastados. La presencia de depósitos de suciedady una mayor separación de electrodos causan una chispa débil.

Extracción de la bujía: Retire la bujía con una llave de bujías.

Limpieza de la bujía: Use un limpiador de bujías para quitar los depósitos de carbonilla. Si no dispone de un limpiador utilice un cepillo de púas.

Separación de electrodos: **0,6~0,7 mm** Bujía especificada: **NGK BR8HSA** 

Etiqueta I Seguridad

Limpie la bujía cada 2.000 km y sustitúyala por una nueva cada 5.000 km o cuando se desgaste el electrodo central. Al montar una bujía, enrósquela primero a mano y después apriétela con la llave. Una bujía no especificada puede causar daños mecánicos.



Nivel mínimo de líquido de frenos


# Nivel del líquido de frenos > Comprobación/Relleno

Añada líquido de frenos recomendado tipo **DOT 4** en la bomba cuando el nivel sea inferior al nivel mínimo y luego vuelva a poner la tapa y apriete los tornillos.

Sustituya el líquido de frenos cada 10.000 km o una vez al año.

# Etiqueta | Seguridad

No mezcle diferentes marcas de líquido de frenos. Puede causar fallos en los frenos y resultaría muy peligroso. Cuando rellene con líquido de frenos utilice trapos para cubrir y proteger las superficies pintadas y cromadas.




(1) Funda de goma I (2) Cierre del conector

# Comprobación de las fundas de goma de los cables >

Tanto los cables de transmisión como los eléctricos están protegidos por una funda de goma en sus extremos. Compruebe frecuentemente el estado de las fundas de goma y si estas están bien montadas.

Cuando lave el scooter, no moje directamente las fundas de goma o las cepille. Utilice un trapo húmedo para retirar la suciedad y el polvo.


#### I Mantenimiento



El motor falla o se para

# Cuando el motor falla o se para >

¿Hay suficiente gasolina? Si la guja de nivel de gasolina se encuentra sobre la zona roja, reposte con gasolina sin plomo de 92 ó 95 octanos. ¿Arranca el motor correctamente? ¿Hay otras piezas que fallan?



En caso de rotura

### En caso de rotura >

Si se presenta algún problema durante la conducción, diríjase a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.


## Etiqueta | Seguridad

Por su propia seguridad, la prevención de daños de su vehículo y el ahorro de su tiempo, es absolutamente necesaria una comprobación previa al inicio de la marcha.

Por favor, lea cuidadosamente este Manual de Usuario para conseguir un buen hçabito de comprobar su vehículo antes de iniciar la marcha.

# Características técnicas

#### I Características técnicas



# Sistema de Aire Limpio KYMCO >

El Sistema de Aire Limpio KYMCO es un sistema de aspiración de aire secundario que ayuda en la combustión completa de los gases de escape. Cuando el combustible consumido se expulsa al sistema de escape, una pequeña cantidad queda sin quemar. Este sistema suministra aire extra en el escape de manera que el combustible consumido pueda continuar quemándose. Con ello se evita emitir a la atmósfera hidrocarburos sin quemar así como una buena parte del gas venenoso monóxido de carbono, que se convierte en el inofensivo dióxido de carbono.

#### MOTOR

Tipo Ciclo Distribución Refrigeración Diámetro por carrera Cilindrada exacta Relación de compresión Potencia máxima Par motor máximo Régimen de ralentí Encendido Arrangue Transmisión primaria Transmisión secundaria Cambio Embrague

Monocilíndrico Dos tiempos Láminas Aire forzado 39 x 41.4 mm 49.5 cc 7:1 3,5 CV a 6.500 rpm 4,2 Nm a 6.000 rpm 1.850 rpm Electrónico CDI Pedal y eléctrico Correa Engranajes Variador automático Automático centrífugo 12V 4Ah

#### BASTIDOR

Tipo Suspensión delantera Suspensión trasera Freno delantero Freno trasero Neumático delantero Neumático trasero Bujía Peso en seco Depósito de gasolina Combsutible Depósito de aceite de mezcla Capacidad caja reductora Longitud máxima Anchura máxima Altura máxima Distancia entre ejes

Tubo de acero y chapa estampada Horquilla telescópica hidráulica Monoamortiguador hidráulicos Disco Tambor simple leva 100/80-16 50P 110/70-16 52P NGK BR8HSA 100 Kg 6.8 litros Gasolina sin plomo 92 ó 95 octanos 1,1 litros 0,12/0,19 litros (SAE90) 2.010 mm 720 mm 1.300 mm 1.360 mm

Batería

# Indice

#### Indice >

#### Introducción, 003

#### Seguridad, 004

- > Acerca de la seguridad, 004
- > Sección de seguridad, 005
- > Conducción segura, 006
- > Conducción bajo Iluvia, 009
- > Carga transportada, 011

#### Localizaciones, 012

#### Identificación del vehículo, 013

- > Número de bastidor, 013
- > Número de motor, 014
- > Código llaves, 015
- Lateral derecho, 016

Lateral izquierdo, 017

Vista frontal, 018

Vista trasera, 019

### Manejo, 020

#### Cerradura de contacto, 021

> Contacto/Bloqueo, 021

#### Piña derecha, 022

- > Botón de arranque eléctrico, 022
- > Interruptor de luces, 023

#### Piña izquierda, 024

- > Conmutador de luces/Ráfagas, 024
- > Conmutador de intermitentes/Claxon, 025

Hueco del casco, 026 Soportes de casco, 027 Tablero de instrumentos, 028

- > Nivel de gasolina, 028
- > Velocímetro, 028
- > Cuentakilómetros, 028
- > Reloj, 028
- > Botón de ajuste, 028
- > Testigos de intermitentes, 029
- > Testigo de reserva de aceite, 029
- > Testigo de luz larga, 029
- > Pantalla multifunción, 030

Amortiguador trasero, 032 Guantera, 033

#### Comprobaciones previas, 034

Comprobaciones previas, 035
Comprobación nivel aceite de mezcla, 036
Comprobación de los neumáticos, 037
> Presión de los neumáticos, 037
> Estado de los neumáticos, 038
Comprobación del nivel de gasolina, 039
> Repostaje, 039
Giro del manillar, 040
Comprobación del tablero, 041
Comprobación del nivel líquido frenos, 042
Desgaste de las pastillas, 043
Desgaste de las zapatas, 044
Comprobación y ajuste juego maneta, 045
Comprobación de luces y claxon, 046
Otras comprobaciones, 047

### Funcionamiento, 048

Puesta en marcha, 049
> Arranque eléctrico, 049
> Pedal de arranque, 051
Iniciando la marcha, 052
Circulando, 054
Precauciones al circular, 055
Parando, 057
Estacionando, 058

### Mantenimiento, 059

Recomendaciones de seguridad general, 060
Tabla de mantenimiento, 061
Limpieza del filtro del aire, 062
Limpieza, 064
Batería, 065
Cambio de fusibles, 067
Aceite transmisión (caja reductora), 069
> Comprobación del nivel, 069
> Cambio, 070
Bujía, 071
Nivel del líquido de frenos, 072
> Comprobación/Relleno, 072
Comprobación de las fundas de goma, 073
Cuando el motor falla o se para, 074
En caso de rotura, 075

Características técnicas, 076